

Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung Opel Meriva (außer Version mit Flex-Fix) (2010 -)

Katalognummer O-176

Montage:

Die Anhängerkupplung **O-176** besteht aus folgenden Teilen:

1. Gestell - 1 St.
2. Kupplungskugel - 1 St.
3. Steckdosenhalterung - 1 St.
4. Rechter Winkel - 1 St.
5. Linker Winkel - 1 St.
6. Unterlegscheibe 40x5/40 - 4 St.
7. Spezielle Unterlegscheibe Ø30/Ø10,5x3 - 8 St.
8. Schraube M10x35 (PN/M-82105) - 10 St.
9. Schraube M10x35 (PN/M-82105) - 4 St.
10. Schraube M12x65 (PN/M-82101) - 2 St.
11. Federring Ø10,2 - 12 St.
12. Federring Ø12,2 - 6 St.
13. Rundunterlegscheibe Ø13,0 - 6 St.
14. Mutter M10 - 2 St.
15. Mutter M12 - 6 St.

Um die Anhängerkupplung **O-176** richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung **erfordert die Demontage und einen Anschnitt** der hinteren Stoßstange.
2. Die hintere Stoßstange zusammen mit der Metallstoßstangeverstärkung demontieren (die Stoßstangeverstärkung wird nicht wieder montiert, die Kunststoffabdeckung ist zu behalten).
3. Die Winkel (4, 5) in die Längsträger einschieben und in den ab Werk vorhandenen Punkten mit den Schrauben M10x35 (8), zusammen mit den Federringen Ø10,2 (11) und mit den Unterlegscheiben (6) locker anschrauben.
4. Das Gestell (1) an den hinteren Streifen anlegen und in den ab Werk vorhandenen Punkten mit den Schrauben M10x35 (8), zusammen mit den Federringen Ø10,2 (11), mit den speziellen Unterlegscheiben (7), mit den Muttern M10 (14) sowie an die Winkel (4, 5) mit den Schrauben M12x35 (9) zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø13,0 (13), mit den Federringen Ø12,2 (12) und mit den Muttern M12 (15) festschrauben.
5. Alle Schrauben festziehen.
6. Die auf der Zchg. 1 markierten Elemente mit Silikon verdichten.
7. Den Anschnitt der Kunststoffabdeckung nach Zchg. 2 durchführen.
8. Den Anschnitt des Unterteiles der hinteren Stoßstange nach Zchg. 3 durchführen.
9. Die Kunststoffabdeckung an das Gestell (1) anlegen und die Stoßstange wieder montieren.
10. An das Gestell (1) die Kupplungskugel (2) und die Steckdosenhalterung (3) mit den Schrauben M12x65 (10) zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø13,0 (13), mit den Federringen Ø12,2 (12) und mit den Muttern M12 (15) anschrauben.

Die Befolgung der vorliegenden Bedienungsanleitung garantiert die richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung O-176.

Vorsicht: Schraubenverbindungen nach 1000 Km überprüfen. Die Kupplungskugel immer sauber halten und mit dem Schmierstoff schmieren. Die Kugelschutzkappe benutzen. Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **O-176** nicht weiter benutzt werden. **Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

Das Montageschema:

Achtung:

Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.

SCHABLONE O-176

**Opel Meriva (2010 -)
O-176**

Zchg. 1

Mit Silikon verdichten

Zchg. 1

Ausschneiden