

Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung für den Renault Master (Furgon, Kleinbus), (ohne Stufe) (04/2010-).

Katalognummer R-060

Die Montage

Die Anhängerkupplung R-060 für den Renault Master besteht aus:

1. Gestell	-1 Stück
2. Kugelkupplung	- 1 Stück
3. Steckdosenhalterung	- 1 Stück
4. Flacheisen	- 2 Stück
5. Winkeleisen	- 4 Stück
6. Spezielle Unterlegscheibe $\varnothing 30/\varnothing 12,5 \times 3$	- 6 Stück
7. Schraube M12x35 (PN/M-82105)	- 2 Stück
8. Schraube M12x40 (PN/M-82105)	-8 Stück
9. Schraube M12x45 (PN/M-82105)	- 2 Stück
10. Schraube M12x70 (PN/M-82101)	- 2 Stück
11. Unterlegscheibe $\varnothing 13,0$	- 8 Stück
12. Federring $\varnothing 12,2$	- 14 Stück
13. Mutter M12	- 6 Stück

Um die Anhängerkupplung R-060 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert keinen Anschnitt und keine Demontage der hinteren Stoßstange.
2. Die Abschleppöse links entfernen (wird nicht wieder montiert).
3. Das Gestell (1) an die Längsträger anlegen und in den vom Werk aus vorhandenen Punkten mit den Schrauben M12x40(8), den speziellen Unterlegscheiben $\varnothing 30/\varnothing 12,5 \times 3$ (6) und den Federringen $\varnothing 12,2$ (12) verschrauben.
4. Von unten der Längsträger die Winkeleisen (5) anlegen und mit den Schrauben M12x40(8), den speziellen Unterlegscheiben $\varnothing 30/\varnothing 12,5 \times 3$ (6), den Federringen $\varnothing 12,2$ (12) locker verschrauben.
5. Von der rechten und linken Seite an die zwei letzten Winkeleisen (5) und an das Gestell (1), die Flacheisen (4) mit den Schrauben M12x45(9), den Schrauben M12x35 (7), den Unterlegscheiben $\varnothing 13,0$ (11), den Federringen $\varnothing 12,2$ (12) und den Muttern M12(13) festschrauben.
6. Alle Schrauben festschrauben.

7. Die Kugel (2) an das Gestell (1) mit der Steckdosenhalterung (3), mit den Schrauben M12x70(10), den Unterlegscheiben $\varnothing 13,0$ (11), den Federringen $\varnothing 12,2$ (12) und den Muttern M12(13) anschrauben.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung R-060.

Montage der Anhängerkupplung R-060 soll bei einer Hauptuntersuchungsstelle ins Fahrzeugschein eingetragen werden.

Nach 1000km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden. Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung R-060 schließen weitere Nutzung aus. Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, haftet der Hersteller für entstandenen Schaden nicht.