

## Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung für den Renault Laguna III (5D )(09/2007- )

### Katalognummer R-084

#### Die Montage

Die Anhängerkupplung R-084 für den Renault Laguna besteht aus:

1. Gestell	-1 Stück
2. Kugel	- 1 Stück
3. Steckdosenhalterung	- 1 Stück
4. Stützen	- 2 Stück
5. Distanzscheibe	- 2 Stück
6. Distanzhülse $\varnothing 20/\varnothing 12,5 \times 70$	- 4 Stück
7. Spezielle Unterlegscheibe $\varnothing 40/\varnothing 12,5 \times 3$	- 8 Stück
8. Schraube M12x40 (PN/M-82105)	- 4 Stück
9. Schraube M12x65 (PN/M-82101)	- 2 Stück
10. Schraube M12x110 (PN/M-82101)	- 4 Stück
11. Federring $\varnothing 12,2$	- 10 Stück
12. Unterlegscheibe $\varnothing 13,0$	- 10 Stück
13. Mutter M12	- 8 Stück

Um die Anhängerkupplung R-084 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert keinen Anschnitt und keine Demontage der hinteren Stoßstange (nur die untere Plastikhaube wird demontiert und angeschnitten).
2. Die Plastikhaube abschrauben.
3. Die Verschlussscheiben von den Montagelöchern der Längsträger entfernen (das Übermaß der Dichtungsmasse von den Montageflächen entfernen).
4. Von der Außenseite der Längsträger in die Montagelöcher die Distanzhülsen (6) zusammen mit den Schrauben M12x110 (10) und mit den speziellen Unterlegscheiben  $\varnothing 40/\varnothing 12,5 \times 3$  (7) einlegen.
5. An die Innenseite der Längsträger die speziellen Unterlegscheiben  $\varnothing 40/\varnothing 12,5 \times 3$  (7) zusammen mit den Stützen (4) anlegen und mit den Schrauben M12x110 (10) zusammen mit den Rundunterlegscheiben  $\varnothing 13,0$  (12), mit den Federringen  $\varnothing 12,2$  (11) und mit den Muttern M12

- (13) festschrauben (die Berührungsfläche der speziellen Unterlegscheiben  $\varnothing 40/\varnothing 12,5 \times 3$  (7) mit den Längsträgerwänden abdichten).
6. Zwischen die montierten Stützen (4) das Gestell (1) schieben und mit den Schrauben M12x40 (8), zusammen mit den Rundunterlegscheiben  $\varnothing 13,0$  (12), mit den Federringen  $\varnothing 12,2$  (11) und mit den Muttern M12 (13) festschrauben. Wenn zwischen dem Gestell (1) und den Stützen (5) eine Lücke vorkommt, die Distanzunterlegscheiben (5) verwenden.
  7. Die Stelle und die Größe des Anschnitts im unteren Teil der Abdeckung markieren und den Anschnitt nach Zeichnung 1. durchführen.
  8. Die Plastikhaube anschrauben.
  9. An das Gestell (1) die Kugel (2) und die Steckdosenhalterung (3) mit den Schrauben M12x65(9), mit den Unterlegscheiben  $\varnothing 13,0$  (12), mit den Federringen  $\varnothing 12,2$  (11) und mit den Muttern M12 (13) verschrauben.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung R-084
---

Nach 1000 km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden. Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung R-084 schließen weitere Nutzung aus. Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstandenen Schaden.

Montageschema:

